

のケリーニング」の手順を繰り返してください。 てトパは燃出イベエジ 、合製いおし善遊心鎖却 。下まし直7立を継子てー1ス、9

ペルセオンフノ棄

霧31全安支牌点 、さおてみ終むやくぐゃでて 🦑

やまてたいは数 、ご関をていいいーロインに ◆ 。いち対うでいおもしで近い顔火発:岩響

状いないてJイッサおイッエで)。もませち

林 4 くーてス 、J 関全多でイバハイハーロイベロ ぐ

まえ加きた王コルイ本体熱アしてくも回 と「 💝 。もまし宝固と いったしつは、まないとの様はなってもいった。

、J 人軒51111 形料数 4 てくホタケア / は数 4 。 すまし代を小でーヤ 🔸

8. 燃料パイプに燃料を通します。

(全1/レむ/ 心

。もまき肚コレンイトををイレで一々 💜 ※ ゲーブルを 13cm の往復幅で約 20 回、燃

ያያን ይ 」、基といれて」、重再をいてーセコでトパは燃ぐ

堅く外れない場合は、一般的な調滑剤を使ってやるめることができます。 (CRC、ポンプカ プからケーブルを取り外します。ケーブルが トパは燃、フェ動きいーツいでーヤイッエぐ ぐ

°£ ≇ገ*ሉ* くニーリセフでもコラルビーセを語内でトバは数・7 "ዸ塞ገ∰

あいのでもなくニーリスとな能すおいるを借する 暗口間のイベエジ 、フンドネルドーニーカーエジ・6



つ回ると ベザダ

ヘミナビア

。いち対フゔいおも曲をてーエキーを入 も代い頑多イベエジ

_°፞፞፞፞ዾቜፙፚቑፘ J回参イでエジフc動参れーツルゲーヤイでエジ. č 。 でまし玉固

タペペリが正、プリ直め辞さてゃれやくミトラで、4

ままてし重いででしまたが、は数されてまれ 。もまし代までトパは燃みなでーェモーサキミ 🔸 。もまさ村3月間本 5 またべし敷正ガんガガけは、5

7. プライミングカップを回るてゅるある。 。もまそささけ、またべつ新正。「

やくニーいそのとといは数とすでまぐ のケリーニング」を行ってください。

。もませち値計、6位7ノイーコンできてーイス.6 ペルセジンフコモ劇 スをたをたまれ!ーニーたーエぐの倍内 √ でょく


。もまい無コイエダでーイス・2 ペンセンフ と 分間待ってくださん。

弁法でーイス、必関まで4バババーロインにててホ.「 ーリクのイベエジオノ用動き小ドーニーカーエジ

で料のてーイス

Whisperlife 用の純正部品のみを使用してください。 、いち計>でいなは動きて一イス、料合製るすい式いてが製い式し虽不论品語 。いち計>でいなし査妨を てく木みてーイス。ハち式>ゔハなし解代きてく木制式まてーイス、フえ越多囲踊れたち返還コルてエニア 岩響 ▼

数交のやくい ○ でいバスニーロイくに



も代で原ネーヤジンでと 教交お合製るいてJ割尉 , J J 査教をたくい O . A したいぼぶいだくかゃんだいバリーロイくに、め るのうま教量ネイットの語基でいバリーロインに、5 まぬるゆうかち詩回 6 ぎたいバルーロインに .2 _°ዸቜፙሯቀነጋት 支持回 Σ 多イッナの部基でババルーロインに .[

るも人耐きーャジンでで





まるまおろくモパス国型の玄府の本本でくホ ← 。 토포화다씀기 六の朴本てくホまてをやくらゃてゃぐくこと

まんびつ畔をやくぐゃで/ー々ぐくでて、5

ろいなとしず計し美人と計験をい広の「印夫 ←

。もましん軒きーャでくそで、.2 ር塞ን

る垂をパトも熱無お式まパトもてゃんてくホ 4. おまし献金コアッカアッカ

。すまいてし属かがやく

∪ ○ でーェキ絆쎘の合赤の前ぞ 、お合訳な要灸

鉄交お合計るいろJ熱財、フJ査券をたくUO.5 ያችጋቶራች ር

べい ○ 7 c 動多く 3 全会 お ま ま ぬ で ト パ 体 熱 。もまし代で取るなくい O ろなくぐゃてて 2. ジェット&ケーブルツールを使って、燃料チュー

ま考裁考15、J種回、24744合参考向 ♥ 。もまし代ネーャジンデア、「

。 もまきう人類さなーモートで ASM O >近は水子水子、いはてし属から1~4大2一世用 イトセーバストグの用専制式まイッキスペナナペメ ハ「「「」」、「よ」ハーぐてくおろやくい ○ の用替交

ペノち計>フノ戦交払ハーぐてくれびよおやくい〇

おしいすったが移り目が終いすったがひひ、ブン製造

で料のてくホ

教交のやくい ○ でーェモ牌数

燃料について

多皓口関の √ ヾェぐ

WhisperLite[™] で燃焼できるのはホワイトガソリンのみです。

最適な性能を得るため、 MSR^{\odot} SuperFue ITM (ホワイトガソリン) を使用してください。お使いのストーブにとって最高品質の燃 料です。有鉛燃料は使用しないでください。外国旅行先でホワイトガソリンを見つけるには、下記の燃料チャートを使用してく

外国での燃料の名称や安全なストーブの持ち運びに関するさらに詳しい情報については、www.msrgear.com をご覧ください。

水間・火間・カノン	177777	口华	7777	3777	7.412
White Gas, Naphtha	Kocherbenzin, Reinbenzin	ホワイトガソリン	Pétrole à brûler, Essence C	Wasbenzine	Bencina blanca



トラブルシューティング

燃料漏れ	原因	処置		
ポンプとボトルの接続部	ポンプシールの損傷または欠落	ポンプシールを交換		
ポンプと燃料パイプの接続部	燃料チューブ ○ リングの損傷ま たは欠落	燃料チューブ ○ リングを交換		
コントロールバルブの付け根部分	コントロールバルブ ○ リングの損傷 または欠落	コントロールバルブ 〇 リングを交換		
ポンププランジャーチャンバー内	チェックバルブのつまり	チェックバルブのくぼみをクリーニング		
性能不良	原因	処置		
ポンプで燃料ボトルに加圧できない	ポンプがゆるんでいるまたはしっかりと 燃料ボトルのポンプを締め直す			
	はまっていない	ポンプカップを交換		
	ポンプカップの損傷・脱落			
プランジャーをポンプしにくい	ポンプカップが乾いている	ポンプカップに注油する		
不安定な黄色の炎	プレヒートが不十分	手順 4 を繰り返す		
炎が小さくなる	燃料ボトルの圧力が低い	プランジャーをポンプする		
沸騰するまで時間がかかる	ジェットまたは燃料パイプがつま っている	ジェットのつまりを取り除き、燃料パープをクリーニングする		
高い場所で炎が小さくなる	空気の量が足らない	ウィンドスクリーンを少し開ける		

▲ 危険



一酸化炭素、火災、および爆発の危険

このストーブは屋外使用専用です。テント、車内、屋内、または換気 の悪い場所ではストーブを使用しないでください。ストーブは酸素を 消費します。換気の悪い場所で使用すると、一酸化炭素中毒や死に至 る可能性があります。

燃料が漏れているストーブを使用しないでください。このストーブ は、引火性の高い燃料を使用します。燃料が漏れると、簡単に発火 し、火事、重度のやけど、物的損害、身体への損傷、および死亡に至 る可能性があります。

燃料ボトルをストーブバーナーやその他の熱源に近づけないでくださ い。このストーブは、密封された燃料ボトルを使用します。この燃料 ボトルは極度の熱にさらされると、爆発する可能性があります。爆発 が発生すると、重度のやけど、物的損害、身体への損傷、および死亡 に至る可能性があります。

ストーブを使用する前に必ずこのマニュアルの指示と警告をすべて読 んで理解し、それに従ってください。

これらの警告および指示に従わなかった場合、物的損害、重傷、また は死亡に至る危険があります。

詳しい指示については、本マニュアルをご覧ください。

耐用期間内限定保証/救済措置および責任の制限 米国・カナダ

ድ ଡ଼େଡ଼ ଖୁ

C111/11/-01/C

で木のイッ七の陪基

開定保証 Cascade Designs, Inc. (「Cascade」) は、最初に本製品を購入した消費者 (「購入者」) に対して、目的どおり に使用され、保守されるかぎり、同梱の製品(「本製品」)が、その耐用期間中において、材料および製造上の欠陥がないことを保証 します。本製品が [i] 何らかの形で改造された場合、[ii] 製品の使用目的や用途に一致しない目的のために使用された場合、または [iii] 保守が不適切であった場合は、材料と製造上の欠陥に関する保証は適用されません。また、ユーザーが (i) 製品に関する指示や警告に従 わなかった場合、または (ii) 本製品を誤用、乱用または不注意に扱った場合も、保証は無効となります

保証期間中、Cascade が、新規に販売した本製品の一部に材料または製造面で欠陥があると判断した場合、修理または交換しますが、 購入者はそれ以外の救済を求めることはできません。Cascadeは、製造中止となった製品を、同等価値、同等機能を有する新しい製品 と交換する権利を保有します。返品され、修理不可能と判断された製品は、Cascade の所有物となり、お客様には返送されません。

上記の限定保証を除いて、CASCADE、その関連会社およびサプライヤーは、法により認められる最大範囲まで、本製品に関して明示 的にも黙示的にも、市販性、潜在的欠陥、特定目的に対する適合性、または記述内容との一致に関する黙示的な保証等(但しこれらに 限定されない)、いかなる保証も行わず、また、明示的にも黙示的にも、また法的にも、すべての保証、責務および条件に対する責任

保証サービス 本保証によるサービスを受けるためには、Cascade 認定ディーラーに保証対象製品を提示しなければなりません。合衆 国およびカナダにおいては、電話による保証サービスを受けることができます。電話: 1-800-531-9531 [月曜から金曜、太平洋夏時 間 8:00 から 4:30 まで] サービスを受けるために Cascade に本製品を返品する場合、返品にかかる費用はすべて購入者が負担する ものとします。Cascade が製品を保証による修理または交換の対象であると判定した場合、修理または交換後の製品を購入者に返送 する際にかかる配送・取扱手数料は Cascade が負担するものとします。返品された製品が保証サービスの対象とはならないと判断さ れた場合、修理が可能な場合は、配送・取扱手数料を含めた相応の費用により有償で修理いたします。保証返品サービスに関する詳細 については、www.msrgear.com. をご覧ください。

救済の制限 管轄裁判所が上記の限定保証の違反を裁定した場合、Cascade の義務は、製品の修理または交換(どちらにするかは 入者に対し、購入時の支払額を払い戻します。上述の救済は、法的根拠の如何にかかわらず、CASCADE、その関連会社およびサブラ イヤーに対して購入者が求めることのできる唯一かつ排他的な救済です。

責任の制限 Cascade、その関連会社およびサプライヤーの最大責任額は、本製品の初回購入時の購入価格を上回らない付随的損害額 までとします。CASCADE、その関連会社およびサプライヤーは、理由の如何を問わず、派生損害等の損害に関するいかなる責任も否 認し、これを除外します。この除外および限定は、損害賠償が求められるもととなったすべての法的根拠に対して適用され、また、救 済により本質的目的を満たせない場合も適用されます。 本限定保証では、購入者に特定の法的権利が与えられています。購入者は、本保証以外の法的権利を与えられますが、その内容につい

本製品や Cascade の他の製品については、安全性、使用方法、操作方法、および保守上の指示を常に完全に守ってください。

本記載事項は米国・カナダ国内に於いてのみ適用されます

屋外での使用のみに限定されます。



製品サービスおよび情報に関するお問い合わせ先 Cascade Designs, Inc.®


4000 First Avenue South, Seattle, WA 98134 U.S.A. 電話:800.531.9531 または 206.505.9500

www.msraear.com

取扱説明書



WHISPERLITE™




WHISPERLITE 操作手順

ストーブを使用する前に必ずこのマニュアルの指示と警告をすべて読んで理解し、 それに従ってください。




ストーブのセットアップ

- 1. 3 つの五徳レッグを開きます。
- → フレームリフレクター外側 3 ヶ所のくぼみに固定します。。
- 2. ストーブを熱反射板の中央の上に置きます。




▲ 警告


可燃性の物質は、燃焼しているストープの上部および周辺から少なくとも 1.2 メートル離してください。ストープに近づけると可燃性物質が発火するおそれがあります。ストープは、調理や湯沸レ以外の目的では使用しないでください。その他の用途には絶対に使用しないでください。温度が -24 °C 以下である場合、〇 リングは硬くなり、燃料漏れする可能性があります。氷点下の状態で使用する場合は、細心の注意を払ってください。




▲ 警告

で使用の度に、燃料ボトル、ボンブ、燃料バイブ、およびバーナーに燃料が付着していないか確認してください。燃料の付着、燃料臭を発見した場合は、ストーブに点火しないでください。トラブルシューティングをご覧ください。燃料漏れ、発火、やけどに至る恐れがありますので、ストーブの使用時に燃料バイブ、ボンブ、または燃料ボトルを外さないでください。燃料がこぼれていたり漏れたりしている場合、発火・やけどに至る可能性があります。







MSR 以外の熱反射板またはデフューザーを使用しないでください。



ボトルを保管しないでください。燃料ボトルはしっかりと閉めた状態で、涼しく、十分な換気が行える

場所に保管してください。ストーブ燃料の保管には、細心の注意を払ってください。